

Программное обеспечение «Экран покупателя»

Руководство пользователя

Редакция от 29.05.2024

Оглавление

Введение	3
Сокращения	3
Назначение	3
Сведения о правообладателях.....	3
Работа с модулем	4
Как настроить «Экран покупателя».....	4

Введение

Сокращения

ОС — операционная система.

ПО — программное обеспечение.

ЛК — личный кабинет.

Назначение

Это руководство содержит информацию о работе с ПО «Экран покупателя» для кассиров, администраторов торговых точек и индивидуальных предпринимателей, самостоятельно ведущих торговлю и установку программ из магазина приложений.

Сведения о правообладателях

Авторские права на ПО «Экран покупателя» принадлежат ООО «ЭВОТОР».
Юридический адрес: 141402, г. Химки, ул. Репина, д. 2/27, этаж 2, помещение 12.

Работа с модулем

- **Если у вас Power-POS**

Кассир работает за сенсорным монитором, а реклама и состав чека выводятся на экран устройства Power, развёрнутом лицом к покупателю.

- **Если у вас Power-СТ**

Кассир оформляет продажи и использует приложения на дисплее Power. А на обычном мониторе вы можете выводить рекламу и состав чека для покупателей — через сервис «Экран покупателя».

С сервисом вы сможете:

- **Увеличивать продажи и средний чек.** Покупатель приходит в кассовую зону и видит на экране рекламу, акционные товары или любые другие полезные данные. Это дополнительный маркетинговый инструмент, который поможет продавать больше товаров.
- **Улучшить качество обслуживания.** Во время оформления продажи вы можете выводить на экран для покупателей состав чека: так клиент будет следить, сколько стоят выбранные им товары. Это удобно и оставит приятное впечатление о вашей точке.

Как настроить «Экран покупателя»

1. Установите сервис на ваш Power.
2. Подключите монитор к Power-POS или Power-СТ.
3. Выберите, какой экран будет основным. Для этого зайдите на Power в меню **Ещё** → **Настройки** → **Экран** → **Переключение основного дисплея** и выберите основной экран. В случае с Power-POS — сенсорный монитор, а с Power-СТ — экран Power.
4. Включите автоматический запуск приложения «Экран покупателя» при включении Power. Для этого зайдите в меню **Ещё** → **Настройки** → **Автозапуск приложений** → **Включить режим автозапуска** → **Выбрать приложение**. В открывшемся меню выберите «Экран покупателя».
5. Запустите сервис «Экран покупателя» и настройте его. В настройках вы можете загрузить одно или несколько рекламных изображений для приветственного экрана. Если загружено больше одного изображения, картинки будут сменять друг друга в перерывах между оформлением продаж.
6. Кроме того, вы можете загрузить одно изображение, которое будет появляться сразу после завершения оформления чека продажи.
7. Когда изображения загружены, перейдите в главное меню Power и нажмите иконку «Экран покупателя».

Готово! Реклама и состав чека выводятся на экране — продажи растут и клиенты довольны.

Чтобы покупатели случайно не изменили настройки дисплея, на экране покупателя будут скрыты элементы управления. Чтобы они появились на экране, нужно 7 раз подряд нажать на дисплее в правом верхнем углу (в случае, если монитор сенсорный).

Поставить оценку клиенты могут только в случае, если экран покупателя сенсорный.

